

MONTAGE

Verwijder je tochtklep (als je die hebt) aan de binnenkant van je voordeur (meestal 4 schroefjes)

1. Schroef je bestaande brievenbus los (twee schroeven aan de binnenkant van je voordeur)
 2. Meet (met een liniaal of een schuifmaat) de doorsnede van de boorgaten. De doorsnee mag niet groter zijn dan 7 millimeter.
 3. Als ze de goede maat hebben dan kan je de lippenbrievenbus monteren. Indien kleiner, de bestaande gaten uitboren tot 6 mm.
 4. Draai aan de achterkant van de lippenbrievenbus de twee bijgeleverde messing busjes in de messing inserts.
 5. Plaats de brievenbus op de voordeur met de messing busjes door de "oude" gaten.
 6. Schroef aan de achterkant met de bijgeleverde schroeven de brievenbus vast. (vergeet het ringetje niet, want dat voorkomt dat je schroef te diep gaat) Niet te zwaar aandraaien, vast is vast.
-
1. Monteer je tochtklep weer. Kan gewoon in de oude gaatjes.
 2. Nu heb je jarenlang plezier van een goed gemonteerde brievenbus. Geschatte montagetijd als de gaten de goede maat hebben.... nog geen 10 minuten.
 3. Bewaar je bestaande brievenbus voor als je weer eens wilt wisselen 😊

